

## BEDIENUNGSANLEITUNG

-----  
Sicherheitsgasbrenner

Nr. 7511 Erdgas                      20 mbr.

Nr. 7512 Propangas                60 mbr.

-----

1

Gasbrenner zum Einsatz für alle üblichen Gasarten wie Erdgas 23 mbr,  
Propangas 60 mbr.

2

Die Brenner werden mit Gasschlauch DIN 30664 Bochem Nr. 7835 an  
der Gasversorgung angeschlossen.

3

Zünden des Gasbrenners

a. Nadelventil Justierknopf aufdrehen (nach links)

Justierknopf dient auch zur Feineinstellung

b. Flamm-Control-Knopf (Rot) drücken, Gas strömt aus.

c. Flamme zünden.

d. Flamm-Control-Knopf ca. 5-10 Sekunden gedrückt halten, bis das  
Bimetall in der Flamme Betriebstemperatur hat.

e. Jetzt Flamm-Control-Knopf loslassen, die Gaszufuhr bleibt geöffnet,  
die Hauptflamme brennt nun.

Sollte die Hauptflamme aus irgendeinem Grund erlöschen, so reagiert das Bimetall  
und schließt den Magnet Verschluss und die Gaszufuhr wird unterbrochen.