

Como utilizar el despositivo de grabado

Número de artículo 12601

Vd. aprenderá rápidamente y sin dificultad a grabar:

Antes de empezar, tenga en cuenta que, sólo, practicando, pueden conseguirse resultados satisfactorios y no trate de compararse al principio con el maestro grabador que hizo la inscripción sobre la última copa ganada por Vd.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

1. Para grabar es necesario utilizar el lápiz vibrador con delicadeza y cuidado.
2. Haga una primera prueba sobre una muestra.
3. No trabaje nunca precipitadamente y a presión.
4. Dibuje primero cuidadosamente el grabado y pase luego el Vibroscript lentamente con la punta puesta en posición vertical sobre el material y si es necesario, ayúdese con el índice de la otra mano.
5. Si trabaja sobre piezas pequeñas, asegúrese primero que no se le pueden escurrir. Si trabaja sobre vidrio o cerámica utilice un apoyo blando.
6. La profundidad definitiva del grabado la logrará Vd. después de pasar repetidas veces por el mismo recorrido. Si se aprieta demasiado puede "saltar" el buril hacia un lado.
7. Empiece con letras o figuras sencillas.